

Opciones del usuario

Teclas numeradas	Aparece	Opciones
1 Programar con dos dígitos	Deshabilitado Habilitado	Permite 10 teclas preprogramadas (0-9). Permite 100 teclas preprogramadas (00-99).
2 Programación manual	Deshabilitado Habilitado	No se permite programar manualmente el tiempo/la cocción Se permite programar manualmente el tiempo/la cocción
3 Reinicio al abrir la puerta	Deshabilitado Habilitado	Abrir la puerta del horno no lo reinicia al modo Listo Abrir la puerta del horno lo reinicia al modo Listo
4 Bip de la tecla	APAGADO Encendido	Las teclas no hacen bip cuando se presionan Las teclas hacen bip cuando se presionan
5 Volumen del altavoz	APAGADO BAJO MEDIO ALTO	El volumen del bip de las teclas está apagado El volumen del bip de las teclas está bajo El volumen del bip de las teclas está en mediano El volumen del bip de las teclas está en alto
6 Señal de final de cocción	Bip continuo Bip de 3 segundos 4 bips una sola vez 4 bips repetidos	La señal de listo es un bip continuo hasta que el usuario lo reinicialice La señal de listo es un bip de tres segundos La señal de listo es cuatro bips, continuamente. La señal de listos es cuatro bips, cuatro veces.
7 Teclado activo	15 segundos 30 segundos 60 segundos 120 segundos Siempre	La ventana de tiempo de ingreso del teclado es 15 segundos La ventana de tiempo de ingreso del teclado es 30 segundos La ventana de tiempo de ingreso del teclado es un minuto La ventana de tiempo de ingreso del teclado es dos minutos La ventana de tiempo de ingreso del teclado siempre está activa
8 Perilla al paso	Deshabilitado Habilitado	Deshabilita girar la perilla para entrar en modo manual Permite girar la perilla para entrar en el modo manual de ingresar tiempo, permite presionar la perilla para poner el horno en marcha, y permite girar la perilla para agregar tiempo antes de comenzar un ciclo de cocción.
9 Perilla Manual	Deshabilitado Habilitado	Deshabilita completamente a la perilla Habilita a la perilla según la Opción 8
0 Cocción arriba o abajo	Deshabilitado Habilitado	Deshabilita el uso de cocción solo arriba o solo abajo Habilita el uso de cocción solo arriba o solo abajo
Tecla para selección manual del tiempo Cocinar al paso	Deshabilitado Habilitado	Deshabilita presionar cualquier tecla adicional durante un ciclo de cocción Permite presionar teclas adicionales para agregar o modificar el tiempo en el medio de un ciclo de cocción, sin detenerse
Tecla X2 Indicación X2	Deshabilitado Habilitado	Deshabilita la indicación X2 Habilita la indicación X2
Tecla A/B Menús A/B	Deshabilitado Habilitado	Deshabilita Menús A/B Habilita Menús A/B
Tecla Nivel de potencia. Volver al menú	A B Último seleccionado	Volver al Menú A Volver al Menú B Volver al último menú seleccionado
Tecla de etapa Mensaje de limpieza del filtro (Frecuencia)	Deshabilitado Semanal Mensual Trimestral	El horno no mostrará CLEAN FILTER (Limpiar el filtro). El horno mostrará CLEAN FILTER (Limpiar el filtro) cada siete días. El horno mostrará CLEAN FILTER (Limpiar el filtro) cada 30 días. El horno mostrará CLEAN FILTER (Limpiar el filtro) cada 90 días.