





# Opciones del usuario

Teclas numeradas	Aparece	Opciones
<b>1</b> Programar con dos dígitos	<b>Deshabilitado</b> Habilitado	<b>Permite 10 teclas preprogramadas (0-9).</b> Permite 100 teclas preprogramadas (00-99).
<b>2</b> Programación manual	<b>Deshabilitado</b> Habilitado	No se permite programar manualmente el tiempo/la cocción <b>Se permite programar manualmente el tiempo/la cocción</b>
<b>3</b> Reinicio al abrir la puerta	<b>Deshabilitado</b> Habilitado	<b>Abrir la puerta del horno no lo reinicia al modo Listo</b> Abrir la puerta del horno lo reinicia al modo Listo
<b>4</b> Bip de la tecla	<b>APAGADO</b> <b>Encendido</b>	Las teclas no hacen bip cuando se presionan <b>Las teclas hacen bip cuando se presionan</b>
<b>5</b> Volumen del altavoz	<b>APAGADO</b> <b>BAJO</b> <b>MEDIO</b> <b>ALTO</b>	El volumen del bip de las teclas está apagado El volumen del bip de las teclas está bajo El volumen del bip de las teclas está en mediano <b>El volumen del bip de las teclas está en alto</b>
<b>6</b> Señal de final de cocción	<b>Bip continuo</b> Bip de 3 segundos 4 bips una sola vez 4 bips repetidos	<b>La señal de listo es un bip continuo hasta que el usuario lo reinicialice</b> La señal de listo es un bip de tres segundos La señal de listo es cuatro bips, continuamente. La señal de listos es cuatro bips, cuatro veces.
<b>7</b> Teclado activo	15 segundos 30 segundos <b>60 segundos</b> 120 segundos Siempre	La ventana de tiempo de ingreso del teclado es 15 segundos La ventana de tiempo de ingreso del teclado es 30 segundos <b>La ventana de tiempo de ingreso del teclado es un minuto</b> La ventana de tiempo de ingreso del teclado es dos minutos La ventana de tiempo de ingreso del teclado siempre está activa
<b>8</b> Perilla al paso	<b>Deshabilitado</b> Habilitado	<b>Deshabilita girar la perilla para entrar en modo manual</b> Permite girar la perilla para entrar en el modo manual de ingresar tiempo, permite presionar la perilla para poner el horno en marcha, y permite girar la perilla para agregar tiempo antes de comenzar un ciclo de cocción.
<b>9</b> Perilla Manual	<b>Deshabilitado</b> Habilitado	Deshabilita completamente a la perilla <b>Habilita a la perilla según la Opción 8</b>
<b>0</b> Cocción arriba o abajo	<b>Deshabilitado</b> Habilitado	<b>Deshabilita el uso de cocción solo arriba o solo abajo</b> Habilita el uso de cocción solo arriba o solo abajo
<b>Tecla para selección manual del tiempo</b> Cocinar al paso	<b>Deshabilitado</b> Habilitado	<b>Deshabilita presionar cualquier tecla adicional durante un ciclo de cocción</b> Permite presionar teclas adicionales para agregar o modificar el tiempo en el medio de un ciclo de cocción, sin detenerse
<b>Tecla X2</b> Indicación X2	<b>Deshabilitado</b> Habilitado	Deshabilita la indicación X2 <b>Habilita la indicación X2</b>
<b>Tecla A/B</b> Menús A/B	<b>Deshabilitado</b> Habilitado	<b>Deshabilita Menús A/B</b> Habilita Menús A/B
<b>Tecla Nivel de potencia.</b> Volver al menú	<b>A</b> <b>B</b> Último seleccionado	<b>Volver al Menú A</b> Volver al Menú B Volver al último menú seleccionado
<b>Tecla de etapa</b> Mensaje de limpieza del filtro (Frecuencia)	<b>Deshabilitado</b> <b>Semanal</b> Mensual Trimestral	El horno no mostrará CLEAN FILTER (Limpiar el filtro). <b>El horno mostrará CLEAN FILTER (Limpiar el filtro) cada siete días.</b> El horno mostrará CLEAN FILTER (Limpiar el filtro) cada 30 días. El horno mostrará CLEAN FILTER (Limpiar el filtro) cada 90 días.